

MAINTENANCE AND CLEANING INSTRUCTIONS

YOU WILL NEED: rubber gloves, bucket, old dish brush, cleaning agents, f.ex. chlorine

1. Remove the floor drain lid.
2. Remove the watertrap by lifting upwards
3. Remove all hair and debris, clean the floor drain and watertrap.
4. After the cleaning, install the watertrap so that the little barb on top of the watertrap fits in the notch fitted for it. Then press the watertrap down.

REMOVING SMALLER BLOCKAGE

Smaller blockage can be unclogged by using hot water and dishsoap. If the blockage is not released by rinsing, contact the house management or serviceman. All opening agents meant for pvc are suitable for relined pipes. Follow the instructions by individual cleaning agent.

CUTTING OFF AND ADDING A NEW BRANCH TO EXISTING RELINED PIPE.

A directive to a professional plumber to installing add-ons: The relined pipe is to be cut off using a non-sparking tool, not a chain pipe-cutter. We recommend a reciprocating saw, because the other tools might damage the pipe. The new pipe is to be added to the relined pipe traditionally using a sewer collar.

KAIVOINSERTTI GOLVBRUNSINSERT FLOOR DRAIN INSERT



FI Huolto- ja puhdistusohje
SE Underhålls- och rengöringsinstruktioner
EN Maintenance and cleaning instructions

HUOLTO- JA PUHDISTUSOHJE

VIEMÄRIN PUHDISTUKSEEN TARVITSET: kumihanskat, pesuvadin, vanhan tiskiharjan, puhdistusainetta, esim.kloriittia

1. Nosta lattiakaivon kansi pois.
2. Irrota hajulukko nostamalla sitä ylöspäin.
3. Poista kaivosta hiukset ja roskat, puhdista kaivo ja hajulukko.
4. Puhdistuksen jälkeen, asenna hajulukko takaisin niin, että yläreunan pieni väkänen osuu sille tarkoitettuun lovitukseen ja paina lopuksi hajulukko paikalleen.



PIENTEN VIEMÄRITUKOSTEN POISTAMINEN

Pienet viemäritukokset voi avata käyttämällä kuumaa vettä ja astianpesuainetta. Mikäli tukos ei aukea huuhtelemalla, ota yhteys taloyhtiön huolto- tai talonmieheen. Kaikki muoviviemäreille sopivat viemäriinavausaineet sopivat myös sukitetulle viemäriputkelle. Seuraa ko. aineen käyttöohjeita.

SUKITETUN VIEMÄRIPUTKEN KATKAISEMINEN JA UUDEN HAARAN LIITTÄMINEN

Ohje viemäriputkiston muutoksia suorittavalle LVI-alan ammattilaiselle: Sukitettu putki tulee sahata kipinättömällä työkalulla, ei ketjuputkileikkureilla. Suosittelemme puukkosahaa, sillä muut työkalut saattavat vahingoittaa putkea. Uusi viemäriosuus liitetään sukitettuun viemäriin perinteisesti esim. viemäripannalla.

UNDERHÅLLS- OCH RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

TILL RENGÖRANDE BEHÖVS: engångshandskar, tvättfat, diskborste, tvättmedel, t.ex. klorit

1. Lyft bort golvbrunnslocket
2. Lösgör vattenlåset genom att lyfta det uppåt
3. Rengör koppen från smuts, hår mm. och putsa delarna
4. Lägg tillbaka vattenlåset efter rengöringen, så att den lilla haken på övre kanten träffar sin platsoch pressa sedan fast vattenlåset.



SMÅ STOCKNINGAR

Du kan försöka öppna små stockningar med hett vatten och tvättmedel. Om inte stockningen öppnas med hjälp av det skall du kontakta husbolagets servicebolag. Avloppsmedel som passar plaströr fungerar också till sanerade rör, följ medlets bruksanvisning.

RELINADE (Sanerade) RÖR:S KAPNING OCH KOPPLANDE

Om sanerade rör skall kapas måste de sågas av. För avsågning rekommenderar vi sticksåg e.d. som inte orsakar några gnistor, annars finns det risk för skada i den inre ytan. Sanerade rörs koppling sker på samma sätt som nya rör. Avkapade ändan bör hanteras för att undvika rost!